



Hydraulisk kranarm

Säkerhetsregler

Denna manual innehåller anvisningar och instruktioner hur operatören skall underhålla och bruka produkten. Denna folder skall alltid vara tillgänglig för den operatör som arbetar med utrustningen.

Viktigt att tänka på:

- Manualen och andra dokument som medföljer produkten skall bevaras under produktens livslängd.
- Denna manual och eventuella dokument ingår som en del av produkten.
- Bruksanvisningen skall medskickas vid eventuell försäljning av denna produkt.
- Denna bruksanvisning måste uppdateras vid eventuella tillägg eller förändringar.

Bruksanvisningen anger de metoder som används vid användandet av produkten. LS Equipment Trading AB ansvarar ej för personskador eller skador på utrustningen som kan uppkomma om de föreskrifter som står i denna folder inte följts.

OBS!!!

Innan ni använder produkten, utför reparation/service på produkten, läs igenom denna folder noggrant. Ta stor hänsyn till alla varningsskyltar som nämns i detta dokument. Det finns risk för att allvarliga person- och maskinskador kan uppstå om inte detta uppmärksammas.

VARNINGSTEXTER



OBS!

Information som fordrar extra uppmärksamhet.



VARNING!

Åsidosättande av denna information är förenad med livsfara eller grov personskada!

Maskinmärkning

Utrustningen är märkt med en CE-Skylt, vilket innebär att den är konstruerad, tillverkad och beskriven enligt EU:s maskindirektiv 2006/42/EG (AFS 2008:3).

Avsedd användning

Våra kranarmar är avsedda för montering på traktorer, entreprenadmaskiner, teleskoplastare och kompaktlastare. Redskapsfästet anger vilken typ av maskin kranarmen får monteras på.

Kranarm, STANDARD, 1 hydrauliskt utskjut

Kapacitet vid max längd (5,01m): **1600kg**

Kapacitet vid min längd (2,78m): **5000kg**

ÖVERBELASTA INTE KRANARMEN!



OBS!

Innan kranarmen tas i bruk måste en besiktning tillsammans med maskin göras. Kostnader som uppstår i samband med detta står brukaren för.



VARNING!

Ingen person får vistas i maskinens arbetsområde.



VARNING!

Inga personlyft får förekomma!



VARNING!

Använd alltid alla sprintar och låsanordningar vid användande av produkten!

**OBS!**

Ivid användning av stroppar / kättingar, se till att de klarar av vikten av lasten!

**OBS!**

Överbelasta inte kranarmen, maskinens lastdiagram styr belastningen. Kontrollera detta innan användning av produkten!

**VARNING!**

Klämrisk!

**VARNING!**

Vid allt arbete på produkten, skall produkten vara placerad på mark, hydraulik skall vara urkopplad!



Gå ej under
upplyft last

ALLMÄNT**Maskinmärkning**

Avlägsna inte maskinskylden eller gör den oläslig! Maskinskylden är en del av redskapet!

Förebyggande underhåll av produkten

Smörj insticksbalkar med fett med jämna mellanrum, för att förhindra eventuell korrosion samt för att underlätta inskjutning och utskjutning av konstruktionen.

Kontrollera efter varje arbetspass:

- Kranarmens lyfttor och infästning.
- Kontrollera så att onormalt slitage eller deformation av produkten inte uppstått.

Konformitetsförklaring / EG - Försäkran om överensstämmelse

I enlighet med Maskindirektivet 2006 /42 / EG

Importören / Tillverkaren

LS Equipment Trading AB

Låsbomsgatan 29

SE-589 41 LINKÖPING, SWEDEN

Tel: +46 (0) 13 16 00 20

Fax: +46 (0) 13 16 00 22

Deklarerar att följande utrustning:

Produkt: Kranarm, STANDARD

Artikelnummer: 7025-H

Materialtyp: Q345, liknande S345J2G3 (ST52-3)

Uppfyller de egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som ingår i Maskindirektivet 2006/42/EG.

Följande standarder och nationella riktlinjer betraktas:

ISO 2328:2011: Fork-lift trucks -- Hook-on type fork arms and fork arm carriages -- Mounting dimensions

GSG 9.GSGV.: Appliance security law

EN 292-1: Grundläggande terminologi, metodik

pr EN 1726: Self-propelled trucks up to and including 10.000 kg

pr EN 1551: Self-propelled trucks over 10.000 kg

DIN EN 25817: Arc welded joints in steel

EN 1050: Riskbedömning

LINKÖPING 2016-05-21

Underskrift:

Rickard Holmgren, Product Manager

LS EQUIPMENT TRADING AB

Låsbomsgatan 29

SE - 589 41 LINKÖPING

SWEDEN